

無線対応プレゼンテーション用機器

wivia

使い方マニュアル

- お問い合わせ先
- wiviaソフトウェアのインストール方法
- wiviaの使い方(準備編)
- wiviaの使い方(投影編)
- wivia-単焦点プロジェクターの使い方
- 付録(投影レイアウト等)

作成者： 株式会社内田洋行作
成日： 2018年7月13日(金)

お問合せ先

eduサポート窓口

eduサポートセンター(小金井キャンパス)

TEL : 042-387-6076

手順1. wiviaサポートWebサイトにアクセスします

Webブラウザでurl(<http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html>)を入力

手順2. 表示されたページをスクロールします



スクロール

手順3. 「wiviaソフトウェア」をクリックします



自分のパソコンの
OSに合わせて選択



手順4. 「同意の上、ソフトウェアをダウンロード」ボタンを押します

同意の上、ソフトウェアをダウンロード

手順5. 「ダウンロード」ボタンを押します

自分のパソコンのOSに合わせて選択

ソフトウェア	
wivia 3.2.0.0 (Windows版)	
バージョン	wivia 3.2.0.0 (Windows版)
公開日	2015.3.16(月)
ファイルサイズ	6.35MB
システム要件	Windows 8.1 / 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2
修正箇所	リリースノート(PDF 309KB)をご確認ください

ダウンロード

手順6. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、表示される画面に従ってインストールします



インストール完了



デスクトップ画面にアイコンが作成されます

■ 「wivia」の使用環境について

1. パソコンにwiviaソフトウェアがインストールされている

wiviaでパソコン画面を投影するには、wiviaソフトウェアが必要です。
wiviaソフトウェアは下記からダウンロードできます。

wiviaサポートWebサイト

<http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html>

詳しくは、「wiviaソフトウェアのインストール方法①②」を参照してください。

2. パソコンがhosei-wifiの無線LANに接続されている

wiviaはhosei-wifiの無線LANを経由して情報をやりとりします。
hosei-wifiの無線LANへの接続の仕方は、下記を参照してください。

「全学ネットワークシステムユーザ支援Webサイト」>マニュアル一覧>無線LAN(wireless)

<https://netsys.hosei.ac.jp/protected/manual/wirelesslan/manual-wireless.html>

3. プロジェクタの入カソースがwiviaに設定されている

AV機器制御用iPadを操作し、プロジェクタの入カソースをwiviaに設定してください。


⇒ 「wiviaの使い方(投影編)①②」でパソコン画面の投影方法を説明します

wiviaソフトウェアがインストール済みであること、無線LAN(hosei-wifi)に接続済みであることが必要です。

手順1. wiviaの待機画面を表示します

プロジェクターの入力ソースをwiviaにして、下図のように投影されるまで待ちます。
(プロジェクター電源OFFの状態から1分30秒ほどかかります。)


Name:(**wivia名**) ⇒ **手順3**で使します
wivia KEY:(**4桁の数字**) ⇒ **手順4**で使します



手順2. wiviaソフトウェアを起動します



※「解像度変更の確認」画面が表示された場合は、「はい」ボタンを押します。




手順3. 投影先のwivia名の「▶」ボタンを押します



wivia KEY : (4桁の数字)

手順4. テキストボックスにwivia KEYを入力して「OK」ボタンを押します。



手順5. 投影成功



※投影中は「■」に表示が変わります。
「■」ボタンで投影を中断できます。

※投影中にwivia KEYを確認するには、
「リスト更新」ボタンを押してください。
左図と同様に表示されます。

wivia KEY

wiviaソフトウェアがインストール済みであること、無線LAN(EN-HOSEI)に接続済みであることが必要です。

手順1. プロジェクタワゴンの電源タップを電源につなぎ、wiviaの待機画面が表示されるまで待ちます。プロジェクターの入力ソースは「HDMI」を選択します。

⇒裏面へ



電源スイッチが青色灯になったらwiviaは起動完了です。




wiviaはHDMIケーブルでプロジェクターと接続されています。

wiviaの待機画面

Name:(wivia名)

wivia KEY:(4桁の数字)



wivia名とwivia KEY
は**手順2**で使用します

手順2. wiviaソフトウェアを起動して、投影先のwivia名の「」ボタンを押します。次に、wivia KEYを入力して「OK」をクリックしてください。



※表示名は任意で変更可能です。

投影成功

wivia KEY

※投影中は「」に表示が変わります。「」ボタンで投影を中断できます。

※投影中にwivia KEYを確認するには、「」ボタンを押してください。

上記と同様に表示されます。

■ 投影形式の紹介

1台のパソコンから1スクリーンへ投影する他に、下記のような投影形式があります。

★ 4分割



wivia名をクリックすると、分割投影を選択できます。

★ 複数



1台のパソコンから複数のスクリーンへ投影できます。

右