

無線対応プレゼンテーション用機器

wivia

使い方マニュアル

- お問合せ先
- wiviaソフトウェアのインストール方法
- wiviaの使い方(準備編)
- wiviaの使い方(投影編)
- 付録(投影レイアウト等)

作成者： 株式会社内田洋行
作成日： 2018年7月13日(金)

お問合せ先

eduサポート窓口

eduサポートセンター(小金井キャンパス)

TEL : 042-387-6076

手順1. wiviaサポートWebサイトにアクセスします

Webブラウザでurl(<http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html>)を入力

手順2. 表示されたページをスクロールします



スクロール

手順3. 「wiviaソフトウェア」をクリックします



自分のパソコンの
OSに合わせて選択



手順4. 「同意の上、ソフトウェアをダウンロード」ボタンを押します

UCHIDA HOME 企業情報 商品・サービス情報 ショールーム サポート・お問い合わせ 文字サイズを変更 サイトマップ ENGLISH

企業情報 TOP 代表あいさつ 会社案内 ニュース 株主・投資家の皆様へ 環境・社会活動 採用情報

HOME > wivia 無線対応プレゼンテーション用機器 > サポート > ソフトウェア使用許諾約款

無線対応プレゼンテーション用機器

wivia 3 Wireless Presentation Adapter 誰でもかんたんプレゼンテーションシステム

wiviaトップ 利用シーン 導入事例 製品特長 仕様・システム構成 サポート FAQ お問い合わせ

wiviaソフトウェアは、wivia本体をご利用いただくためのソフトウェアです。お客様は以下のwiviaソフトウェア使用許諾約款に同意する場合には、wiviaソフトウェアをダウンロード及びご使用いただけます。

ソフトウェア使用許諾約款

wiviaソフトウェア（以下「本件ソフトウェア」という）及び全ての付属品を含むwivia本体（以下「本体」という）をご使用前に必ず以下の条項をお読みください。

第1条 使用許諾
弊社は、お客様に対し、本件ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。

第8条 合意確認
本契約の承認は、日本法とし、紛争については、東京地方裁判所第1審の専断的合意管轄裁判所とします。

同意の上、ソフトウェアをダウンロード 同意しないてサポートページに戻る

手順5. 「ダウンロード」ボタンを押します

UCHIDA HOME 企業情報 商品・サービス情報 ショールーム サポート・お問い合わせ 文字サイズを変更 サイトマップ ENGLISH

企業情報 TOP 代表あいさつ 会社案内 ニュース 株主・投資家の皆様へ 環境・社会活動 採用情報

HOME > wivia 無線対応プレゼンテーション用機器 > サポート > ダウンロード

無線対応プレゼンテーション用機器

wivia 3 Wireless Presentation Adapter 誰でもかんたんプレゼンテーションシステム

wiviaトップ 利用シーン 導入事例 製品特長 仕様・システム構成 サポート FAQ お問い合わせ

ダウンロード

- wivia 3.2.0.0 (Windows版)
- wivia 3.2.0.0 (Mac版)
- wivia 3.2.0.0 (ファームウェア)

ソフトウェア

バージョン	wivia 3.2.0.0 (Windows版)
公開日	2015.3.16(月)
ファイルサイズ	6.35MB
システム要件	Windows 8.1 / 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2
修正箇所	リリースノート(PDF 309KB)をご確認ください。

ダウンロード

自分のパソコンのOSに合わせて選択

手順6. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、表示される画面に従ってインストールします



インストール完了



デスクトップ画面に
アイコンが作成されます

■ 「wivia」の使用環境について

1. パソコンにwiviaソフトウェアがインストールされている

wiviaでパソコン画面を投影するには、wiviaソフトウェアが必要です。
wiviaソフトウェアは下記からダウンロードできます。

wiviaサポートWebサイト

<http://www.uchida.co.jp/wivia/support.html>

詳しくは、「wiviaソフトウェアのインストール方法①②」を参照してください。

2. パソコンがhosei-wifiの無線LANに接続されている

wiviaはhosei-wifiの無線LANを経由して情報をやりとりします。
hosei-wifiの無線LANへの接続の仕方は、下記を参照してください。

「全学ネットワークシステムユーザ支援 Webサイト」> マニュアル一覧> 無線 LAN(wireless)

<https://netsys.hosei.ac.jp/protected/manual/wirelesslan/manual-wireless.html>

3. プロジェクタの入カソースがwiviaに設定されている

AV機器制御用iPadを操作し、プロジェクタの入カソースをwiviaに設定してください。


⇒ 「wiviaの使い方(投影編)①②」でパソコン画面の投影方法を説明します

wiviaソフトウェアがインストール済みであること、無線LAN(hosei-wifi)に接続済みであることが必要です。

手順1. wiviaの待機画面を表示します

プロジェクターの入力ソースをwiviaにして、下図のように投影されるまで待ちます。
(プロジェクター電源OFFの状態から1分30秒ほどかかります。)


Name:(**wivia名**) ⇒ **手順3**で使します
wivia KEY:(**4桁の数字**) ⇒ **手順4**で使します



手順2. wiviaソフトウェアを起動します



※「解像度変更の確認」画面が表示された場合は、「はい」ボタンを押します。




手順3. 投影先のwivia名の「▶」ボタンを押します



wivia KEY : (4桁の数字)

手順4. テキストボックスに wivia KEYを入力して「OK」ボタンを押します。



手順5. 投影成功



※投影中は「■」に表示が変わります。
「■」ボタンで投影を中断できます。

※投影中にwivia KEYを確認するには、
「リスト更新」ボタンを押してください。
左図と同様に表示されます。

wiviaソフトウェアがインストール済みであること、無線LAN(EN-HOSEI)に接続済みであることが必要です。

手順1. プロジェクタワゴンの電源タップを電源につなぎ、wiviaの待機画面が表示されるまで待ちます。プロジェクターの入力ソースは「HDMI」を選択します。

⇒裏面へ



電源スイッチが青色灯になったらwiviaは起動完了です。




wiviaはHDMIケーブルでプロジェクターと接続されています。

wiviaの待機画面

Name:(wivia名)

wivia KEY:(4桁の数字)



wivia名とwivia KEY
は**手順2**で使用します

手順2. wiviaソフトウェアを起動して、投影先のwivia名の「」ボタンを押します。次に、wivia KEYを入力して「OK」をクリックしてください。



The screenshot shows the wivia software interface. On the left, there is a list of wivia names: K15ALLWV4 and K15JLWV1. A red arrow points to the play button next to K15ALLWV4. A blue arrow points from this button to the 'wivia KEY の入力' (wivia KEY input) dialog box. In this dialog box, the '表示名' (display name) is 'ユーザー名(デフォルト)' (default username) and the 'wivia KEY' is '2549'. A red arrow points to the 'OK' button. Below the dialog box, a text box shows 'Name: K15ALR1WV1' and 'wivia KEY: 5019'. A blue arrow points from the 'OK' button to the '投影成功' (projection successful) message. At the bottom, a status bar shows the selected device 'K15ALLWV4' with the key '2549' and a red square button. A red arrow points from the 'wivia KEY' text to the '2549' value in the status bar.

※表示名は任意で変更可能です。

投影成功

wivia KEY

※投影中は「」に表示が変わります。「」ボタンで投影を中断できます。
 ※投影中にwivia KEYを確認するには、「」ボタンを押してください。
 上記と同様に表示されます。

■ 投影形式の紹介

1台のパソコンから1スクリーンへ投影する他に、下記のような投影形式があります。

★ 4分割




wivia名をクリックすると、分割投影を選択できます。

★ 複数



1台のパソコンから複数のスクリーンへ投影できます。

左



後ろ
(窓側)

前
(廊下側)

wiviaは天井裏に設置してあります。
「西情報ラボ」 wiviaは常に電源ONです。

右